

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

[www.hpafair.nt-rt.ru](http://www.hpafair.nt-rt.ru) | | [hip@nt-rt.ru](mailto:hip@nt-rt.ru)

# Технические характеристики на профессиональные портативные шумомеры 2237 EN компании **HPA-fair**

**2237 EH****Fonometro integratore professionale portatile.  
Professional portable sound level controller.****Caratteristiche funzionali****Functional features**

- Fonometro integratore di tipo professionale in valigetta.
- Display LCD retroilluminato a 4 righe.
- Microfono a condensatore prepolarizzato a campo libero.
- Software di comunicazione RS232 conforme MCTC Net.
- Quattro parametri di misura (tutti RMS).
- Tre gamme di misura.
- Messaggi sul display in cinque lingue selezionabili.
- Memorizzazione fino a 40 file dati
- Alimentazione a batterie alcaline: 4x1,5 V.
- Professional portable sound level meter in carrying case.
- Four line back-lit LCD display.
- Prepolarized free-field condenser microphone.
- Communication software: RS232.
- Four measuring parameters (all RMS).
- Three measuring ranges.
- Five built-in languages.
- 40 records of stored results.
- Battery power: Four 1.5V alkaline cells.

**Dati tecnici****Technical data**

<input type="checkbox"/> Conformità normative	Standards	IEC 651 class 1 - EN 60651 class 1
<input type="checkbox"/> Gamma di misura	Measuring ranges	25÷95 dB / 45÷115 dB / 55÷135 dB
<input type="checkbox"/> Parametri di misura	Measuring parameters	SPL, Leq, MaxL, MinL
<input type="checkbox"/> Risoluzione	Resolution	0.1 dB
<input type="checkbox"/> Livello di rumorosità elettrica in esercizio	Electrical noise level when running	<20 dB (A)
<input type="checkbox"/> Fattore di scambio	Exchange rate	3 dB
<input type="checkbox"/> Memoria files	Memory records	40
<input type="checkbox"/> Tipo microfono	Microphone type	4176
<input type="checkbox"/> Tipo batterie	Battery type	LR6/AA
<input type="checkbox"/> Lingue disponibili	Available languages	IT - GB - FR - D - ES
<input type="checkbox"/> Peso	Weight	460 g
<input type="checkbox"/> Dimensioni	Size	257x97x41 mm

**Dotazione****Supplied accessories**

<input type="checkbox"/> Valigetta per trasporto	Carrying case
<input type="checkbox"/> Cavo di collegamento RS232	RS232 Connecting cable
<input type="checkbox"/> Schermo antivento	Windscreen
<input type="checkbox"/> Batterie alcaline (4 pz.)	Alkaline cells batteries (4 pcs.)
<input type="checkbox"/> Manuale istruzioni d'uso	Operator's instruction manual

**Accessori a richiesta****Optional accessories**

<input type="checkbox"/> Calibratore acustico per fonometro	Sound level calibrator
---	------------------------

**Fonometro integratore  
e  
professionale portatile  
e**

**Professional portable  
sound level meter**

**2237 EH**

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

[www.hpafaip.nt-rt.ru](http://www.hpafaip.nt-rt.ru) | | [hip@nt-rt.ru](mailto:hip@nt-rt.ru)